

**Время** - Время в часах

**Температура** - Римские цифры показывают шкалу температуры по возрастанию. Определите опытным путем, какая наиболее комфортна для Вас.

**Старт** - Установите переключатель после красной цифры “3”. Затем назад на то время, которое Вам необходимо. Таймер автоматически отключит нагреватель по достижению цифры “0”.

**Установка таймера включения** - Установите переключатель на цифру “9” и назад на необходимое время (другими словами, на время, через которое нагреватель автоматически включится). Таймер автоматически выключит нагреватель по достижению цифры “0”.