
РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИИ SENSE PLUS /MPE







СОДЕРЖАНИЕ

Оощая информация	I
Перед эксплуатацией	I
При первом использовании устройства	1
Перед эксплуатацией	2
Использование	3
Возможности	3
После использования	1
Отключите выключатель питания	4
Обслуживание	1
Очистка чаши для трав и увлажнителя	4
Проверка ёмкости для камней	4
Устранение неполадок	5
Устранение неполадок каменки	5
Перечень запасных частей	5
RoHS (Ограничение содержания вредных веществ)	



Данное руководство необходимо сохранить!

В случае возникновения каких-либо проблем просьба обратиться к продавцу, у которого было приобретено оборудование.

© Полное или частичное перепечатывание запрещено без письменного разрешения Туlö. Сохраняется право на внесение изменений в материалы, конструкцию и дизайн.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем вас с новой каменкой! Следуйте данной инструкции, чтобы получить максимальную отдачу от этого продукта.

Сухая и влажная сауны являются формами бани, происхождение которых берёт своё начало в далеком прошлом. Горячая баня доставляет наибольшее удовольствие при температуре 70–90°С.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

При первом использовании устройства

Заполните ёмкость камнями



ВНИМАНИЕ! Используйте только камни типа диабаза (банные камни Туlö)! "Обычные" камни могут повредить устройство. Керамические камни не могут быть использованы! Керамические камни могут повредить устройство. Гарантия на устройство не распространяется на случаи повреждения, вызванные керамическими камнями.

Заполните ёмкость камнями, укладывая их по кругу, снизу доверху, примерно на 50 мм выше переднего верхнего края устройства, не прижимая их. Расход: примерно 17 кг камней.

Камни необходимо размещать с промежутками, так чтобы циркуляция воздуха в межкаменном пространстве была как можно лучше. Нагревательные элементы не могут соприкасаться друг с другом и не должны примыкать к каркасу.

Банные камни будут:

- поддерживать высокую температуру и тепловые изменения, которые происходят во время поддавания жара;
- очищаться перед использованием;
- иметь неровную поверхность, так чтобы вода на камнях ""застревала"" и испарялась более эффективно;
- иметь размер 30–50 мм, чтобы воздух мог циркулировать в пространстве между камнями. таким образом продлевая срок службы трубчатых элементов.



ВНИМАНИЕ! Никогда не ставьте камни над боковыми воздушными камерами. Такая расстановка препятствует циркуляции воздуха, блок перегревается, и срабатывает механизм защиты от перегрева.






Рисунок 1: Заполнение ёмкости для камней.

- 1. Ёмкость для камней
- 2. Боковые камеры

Запустите устройство, чтобы убрать «запах нового изделия»

Чтобы убрать "«запах нового изделия»" из каменки:

Нагрейте сауну до ≈ 90°C примерно за час.

Может появиться лёгкий дым.

Читайте инструкции, прилагаемые к панели управления по контролю за работой устройства.

Перед эксплуатацией

Проверьте следующее

Убедитесь, что:

- в сауне или каменке отсутствуют неуместные предметы;
- двери и все окна в сауне закрыты;
- двери сауны открываются наружу легким нажатием.

Внимание



ВНИМАНИЕ! Люди с пониженной физической или умственной работоспособностью, имеющие инвалидность или с недостаточным опытом или знаниями об использовании оборудования (например, дети), могут работать с оборудованием только под руководством или по указанию лица, ответственного за их безопасность!



ВНИМАНИЕ! Прикосновение к верхней части нагревателя может привести к ожогам. Туlö рекомендует всегда использовать защиту аппарата.



ВНИМАНИЕ! Проследите за тем, чтобы дети не играли рядом с устройством!



ВНИМАНИЕ! Сауна может вызывать стресс у людей со слабым здоровьем. Проконсультируйтесь со своим врачом.



ВНИМАНИЕ! При выливании ароматизаторов для бани и другой парфюмерии в емкость для камней в неразбавленном виде может появиться риск возгорания.



ВНИМАНИЕ! Накрывание нагревателя создает опасность пожара.



ВНИМАНИЕ! Никогда не промывайте внутреннюю часть сауны с помощью шланга.



ВНИМАНИЕ! Помещение сауны должно использоваться только как сауна.

Отключите выключатель питания

В нижней части каменки находится выключатель питания.

Включите главный выключатель, если он не включен (см. *Рисунок 2*, страница 2).




Рисунок 2: Положение выключателя питания

1. Выключатель питания



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Возможности

Контейнер для ароматизатора



ВНИМАНИЕ! Ароматизаторы для бани и другая парфюмерия могут представлять собой риск возгорания, если в неразбавленном виде выльются в емкость для камней.

Чтобы получить приятный аромат в сауне с Tylö Bastudoft, плесните несколько капель Tylö Bastudoft в воду диспенсера ароматизаторов.

Вы также можете добавить несколько капель ароматизатора для сауны в ведро с водой и плескать ею на горячие камни для поддавания пара. Используйте ковшик для поддавания пара на горячие камни.

Есть шесть видов Tylö Bastudoft:

- эвкалипт,
- мята.
- ментол,
- сосновая хвоя,
- лимон,
- берёзовый аромат.




Рисунок 3: Дополнительные возможности

- 1. Контейнер для ароматизатора
- 2. Увлажнитель

Увлажнитель



ВНИМАНИЕ! Если налить воду в увлажнитель после того, как он уже нагрет, существует высокий риск, что на находящихся в бане может выплеснуться кипяток. Не следует стоять или сидеть на скамейке перед аппаратом, когда в увлажнитель наливают воду, так как брызги горячей воды могут быть довольно сильными.

Чтобы получить желаемую влажность в сауне, заполните встроенный увлажнитель (см. *Рисунок 3,* страница 3) водой перед включением каменки.



COBET! Поместите несколько капель ароматизатора сауны вместе с водой во встроенный увлажнитель!



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Отключите выключатель питания

В нижней части каменки находится выключатель питания.

Этот выключатель питания необходимо отключить, если каменка не используется в течение длительного времени, например, несколько недель.




Рисунок 4: Положение выключателя питания

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка чаши для трав и увлажнителя

При необходимости очистите диспенсер ароматизаторов и увлажнитель.

Чтобы очистить диспенсер ароматизаторов и увлажнитель:

Снимите диспенсер ароматизаторов/увлажнитель и промойте под проточной водой.




Рисунок 5: Очистка чаши для трав и увлажнителя

Проверка ёмкости для камней.

Проверяйте ёмкость для камней раз в год.

Чтобы проверить ёмкость для камней:

- 1. Выберите все камни из ёмкости.
- 2. Очистите ёмкость от гальки, извести и гравия.
- **3.** Разложите камни обратно и по необходимости замените новыми (см. Раздел **Заполните ёмкость камнями**, страница 1).



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устранение неполадок каменки

Таблица 1: Устранение неполадок каменки

Симптом	Возможная при- чина	Действие
Устройство не ра- ботает.	Выключатель питания отключен.	Включите выключатель питания.
Устройство не ра- ботает.	Перегорел предо- хранитель	Замените перегоревший предохранитель.
Устройство не ра- ботает.	Сработала температурная защита. Для получения дополнительной информации см. раздел Раздел Температурная защитадр., страница 5.	Проверьте и исправьте причины температурной защиты. Если вы не уверены в причине срабатывания температурной защиты, свяжитесь со специалистом.

Температурная защитадр.

Температурная защита на датчике предназначена для защиты деталей, труб и дерева от перегрева. Если температурный датчик срабатывает, нарушается питание панели управления. Когда температура в сауне опускается, работа устройства восстанавливается. Перед этим следует выяснить причины. Сброс осуществляется нажатием, например, скрепкой на пружинную кнопку (см. *Рисунок 6*, страница 5).




Рисунок 6: Восстановление температурной защиты на датчике

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ




Рисунок 7: Запчасти

- **1.** 9600 177 / 8 κBm, 9600 0178 / 6 κBm
- **2.** 9600 0091
- **3.** 9600 0723
- **4.** 9600 0041



ROHS (ОГРАНИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ)

Руководство по охране окружающей среды:

Этот товар нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо доставить на место переработки электрического и электронного оборудования.

Символ на инструкции товара или этикетке указывает на следующее.



Рисунок 8: Символ

Различные материалы можно переработать так, как указано на них. При переработке использованных материалов или изношенного оборудования вы участвуете в защите окружающей среды. Устройство возвращается в центр переработки без камней для сауны и других посторонних предметов.

Пожалуйста, свяжитесь с местными властями, чтобы узнать местонахождение ближайшего пункта утилизации электронного оборудования.



